



Jeger Stiuk to efekt dekoracyjny o charakterystycznym połysku. Nadaje ścianom wygląd polerowanego marmuru.

Zrobisz to sam!
w 1 dzień

To tylko 3 kroki

tylko 2 narzędzia:



1 Rozprowadź wałkiem podkład



Na czystą, suchą, odpyloną i odtłuszczoną ścianę natóż **Jeger Podkład pod farby dekoracyjne** (zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu). Użyj do tego wałka z microfibry. Zostaw do wyschnięcia na ok. 4 h. Pod jasne kolory zalecamy nałożyć 2 warstwy podkładu.

2 Natóż pacą Jeger Stiuk



2 Jeger Stiuk dokładnie wymieszaj. Nie rozcieńczaj wodą. Nie mieszaj z innymi produktami. Nakładaj równomiernie cienką warstwę, używając pacy weneckiej. Efekt nakładaj małymi fragmentami, rozprowadzając go nieregularnie (we wszystkie strony). Pozostaw do wyschnięcia na 2h. Przed aplikacją drugiej warstwy wygładź powierzchnię pacą. Drugą warstwę nakładaj małymi fragmentami, rozprowadzając produkt we wszystkie strony. Gdy materiał zacznie podsychać, wypoleruj całą powierzchnię pacą (poleruj we wszystkie strony). Nakładaj w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%, unikaj przeciągów. Po zakończeniu prac narzędzia umyj ciepłą wodą.

3 Wypoleruj



Po ok. 2 h wypoleruj ścianę za pomocą ściereczki z mikrofibry.

Pamiętaj: W przypadku konieczności użycia więcej niż jednego opakowania produktu, przed nakładaniem wymieszaj zawartość wszystkich opakowań razem. W ten sposób uzyskasz jednolity odcień. Przed wykonaniem całości sprawdź efekt na niewielkiej powierzchni. Produkt przeznaczony jest do wnętrz.

Produkt polski

Film instruktażowy możesz zobaczyć na: www.jeger.tv



Potrzebujesz wykonawcy?
wykonaj.pl

Darmowa porada Kolor Konsultanta?
jeger.pl/kolor-konsultant

±12 wydajność z opakowania (2 L) m²

Zależna od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.



887 71 71 04

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania (Pn-Pt 8⁰⁰-18⁰⁰)

Global Point, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce

jeger.pl